



stage safety support bv

Handleiding montage windmeter

Monteer volgens afbeelding de windmeter boven op de meterbuis. Draai de moeren **handvast**!

Sluit hierna de kabel met de vierpolige connector aan, op de onderzijde van de windmeter. Ook deze **handvast** aandraaien!



Monteer de windmeter op de constructie. Zorg hierbij voor de juiste hoogte, en dat de windmeter vrij hangt van obstakels. Draai de klem stevig aan, en maak hierna ook de safety steel vast aan de constructie.



Sluit aan de onderkant de Powercon 230V voedingskabel aan, om de windmeter van netspanning te voorzien. Druk hierna op de AAN/UIT knop. De windmeter staat aan, wanneer de knop in gedrukt is.

Na enkele minuten zal de windmeter online zijn op de website.

De windmeter is voorzien van een accu. De windmeter kan op een volgeladen accu minimaal 3 dagen functioneren. Omdat de accu conditie niet altijd optimaal is, is het advies dan ook, om **altijd** op de netvoeding de windmeter van spanning te voorzien.



De windmeter zal niet opstarten, wanneer de vierpolige connector niet is bevestigd!

Bij stringen en/of vragen kunt u bellen met ons op telefoonnummer: +31 (0) 85 2030082

windmetingen

Stage Safety Support bv

Nijverheidweg 25 4731 CZ Oudenbosch tel. +31 85 2030082 fax +31 85 2030089

info@stagesafetysupport.nl www.stagesafetysupport.nl

IBAN NL28RABO0306342235 BIC RABONL2U KvK 66397723 BTW NL8565.33.853.B01